RUSGUARD

СЕРВЕР
SRV-EXPRESS

EAC

Паспорт
ГАРВ.466451.003 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сервер SRV-Express предназначен для работы в составе СКУД RusGuard и позволяет осуществлять настройку, управление и мониторинг всех элементов СКУД RusGuard.

Сервер SRV-Express поставляется с предустановленным программным обеспечением RusGuard Soft.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Корпус	Minitower ExeGate MA-373X-UN500 (EX283244RUS) (mATX, БП UN500 с вент. 12см, 2*USB, аудио, черный)
Процессор	Intel Core i5 11400
Материнская плата	ASRock H510M-HDV/M.2 SE Retail
Модуль памяти	DIMM DDR4 8GB (PC4-25600, 3200MHz) NETAC Basic, 2 шт.
Жёсткий диск	SSD 2,5" 512GB Kingspec P3-512 (P3-512)
Предустановленное ПО	– ОС Windows 10/11 PRO; – PostgreSQL 15; – RusGuard Soft.
Степень защиты корпуса сервера по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP20
Масса сервера (не менее):	5 кг.
Диапазон рабочих температур	от 0°С до +50°С
Содержание драгоценных материалов	не требует учёта при хранении, списании и утилизации

Важно! Наименование, характеристики комплектующих и внешний вид сервера могут отличаться от указанных и быть изменены производителем без отражения в документации или на сайте производителя. Любые отличия допустимы только в сторону улучшения характеристик оборудования.

Важно! Сервер должен быть обязательно заземлен. В розетке питания сервера, обязательно должна быть клемма заземления, подключенная к заземляющему контуру. Питание сервера должно производиться по бесперебойной схеме питания и иметь резервный источник питания.

Устройство не имеет ограничений по времени беспрерывной работы. Сервер предназначен для работы внутри закрытых помещений, в том числе неотапливаемых. Не допускается использование изделия в условиях агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во
ГАРВ.466451.003	Сервер SRV- Express.	1 шт.
ГАРВ.466451.003 ПС	Сервер SRV- Express. Паспорт	1 экз.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание сервера должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй и имеющими опыт эксплуатации серверного оборудования.

Для исправного функционирования сервера, рекомендуется не реже, чем 1 раз в год проводить следующие мероприятия:

- визуальный контроль сервера, его компонентов, а также сопутствующего коммутационного оборудования;
- при необходимости – чистку компонентов сервера от пыли при помощи сжатого воздуха или пылесоса.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении сервера в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует работу сервера в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 60 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании http://rgsec.ru в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».

7 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. IIK.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: http://RgSec.ru

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Сервер SRV-Express соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС № RU C-RU.HA46.B.04162/22.

8.2 Сервер SRV-Express соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза: ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники» и имеет декларацию соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA07.B.67884/23.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Сервер SRV-Express, ГАРВ.466451.003 (заводской номер см. на корпусе изделия), изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «РусГард».

ОТК _____ _____

число, месяц, год