RUSGUARD

**СЕРВЕР**
**SRV-STANDARD**

EAC

Паспорт
ГАРВ.466451.002 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сервер SRV-Standard предназначен для работы в составе СКУД RusGuard и позволяет осуществлять настройку, управление и мониторинг всех элементов СКУД RusGuard.

Сервер SRV-Standard поставляется с предустановленным программным обеспечением RusGuard Soft.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Корпус | Minitower ExeGate MA-373X-UN500 (EX283244RUS) (mATX, БП UN500 с вент. 12см, 2*USB, аудио, черный) |
| Процессор | Intel Core i7 12700 |
| Материнская плата | MSI PRO H610M-E DDR4 |
| Модуль памяти | DDR4 16Gb 3200MHz Hikvision, 2 шт |
| Жёсткий диск | SSD PC Pet SATA-III 1TB PCPS001T1 M.2 2280 |
| Предустановленное ПО | – ОС Windows 10/11 PRO или Astra Linux 1.8 SE;<br>– PostgreSQL 15;<br>– RusGuard Soft. |
| Степень защиты корпуса сервера по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP20 |
| Масса сервера (не менее): | 5 кг. |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +50°С |
| Содержание драгоценных материалов | не требует учёта при хранении, списании и утилизации |

**Важно!** Наименование, характеристики комплектующих и внешний вид сервера могут отличаться от указанных и быть изменены производителем без отражения в документации или на сайте производителя. Любые отличия допустимы только в сторону улучшения характеристик оборудования.

**Важно!** Сервер должен быть обязательно заземлен. В розетке питания сервера, обязательно должна быть клемма заземления, подключенная к заземляющему контуру. Питание сервера должно производиться по бесперебойной схеме питания и иметь резервный источник питания.

Устройство не имеет ограничений по времени беспрерывной работы. Сервер предназначен для работы внутри закрытых помещений, в том числе неотапливаемых. Не допускается использование изделия в условиях агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| ГАРВ.466451.002 | Сервер SRV-Standard | 1 шт. |
| ГАРВ.466451.002 ПС | Сервер SRV-Standard. Паспорт | 1 экз. |

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание сервера должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй и имеющими опыт эксплуатации серверного оборудования.

Для исправного функционирования сервера, рекомендуется не реже, чем 1 раз в год проводить следующие мероприятия:

- визуальный контроль сервера, его компонентов, а также сопутствующего коммутационного оборудования;
- при необходимости – чистку компонентов сервера от пыли при помощи сжатого воздуха или пылесоса.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При хранении сервера в заводской упаковке необходимо руководствоваться условиями хранения 1 по ГОСТ 15150. Не допускается хранение в агрессивных средах, способных вызывать коррозию.

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АО «РусГард» гарантирует работу сервера в соответствии с паспортом изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 60 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки товара изготовителем.

С подробными условиями предоставления гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте компании http://rgsec.ru в разделе «ПОДДЕРЖКА» на странице «Гарантийное обслуживание».

## 7 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: АО «РусГард», Россия.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комн. 11, пом. IIK.

E-mail: info@rgsec.ru; техническая поддержка: support@rgsec.ru; сайт: http://RgSec.ru

## 8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Сервер SRV-Standard имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности № МВД.03.001855.

8.2 Сервер SRV-Standard соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС № RU C-RU.HA46.B.04162/22.

8.3 Сервер SRV-Standard соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза: ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники» и имеет декларацию соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA07.B.67884/23.

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Сервер SRV-Standard, ГАРВ.466451.002 (заводской номер см. на корпусе изделия), изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО «РусГард».

ОТК _____ _____

число, месяц, год